DURALAST GOLD

Bateria

 # de parte: 47-DLG

SKU: 392033

Precio: $3599.00 *Precios y disponibilidad sujetos a cambio*

Casco: $550.00

Garantía: 5 Años

Beneficios y Características:

Garantía superior. Capacidades que exceden los requerimientos de Equipo Original. Libre de Mantenimiento. Ciclos de vida más largos. Fabricada con tecnología de ultima generación.

- Necesidades de alto desempeño.
- Aplicar lo que recomienda EO.

Grupo BCI	47
Capacidad de reserva (min)	100
Voltaje	12 Voltios
Tipo	Bateria Automotriz
Ubicación del poste	Poste Superior

Cómo Funciona:

La batería automotriz tiene cuatro funciones principales; provee voltaje al sistema de encendido, corriente al motor de arranque, sirve como estabilizador de voltaje para suavizar los picos de voltaje y sirve como reserva de energía en el c que los requerimientos eléctricos excedan la salida del sistema de carga.

Cuando no funciona:

La falla gradual va a ocasionar un arranque lento, carga excesiva en el sistema de carga y va a ocasionar que el vehíc funcione pobremente. La falla total va a dejar el vehículo inoperante.

DURALAST

Bateria

 # de parte: 47-DL

SKU: 938909

Precio: $3199.00 *Precios y disponibilidad sujetos a cambio*

Casco: $550.00

Garantía: 4 Años

Beneficios y Características:

Garantía Std de acuerdo a la necesidad del mercado. Capacidades que cumplen con los requerimientos de Equipo Original. Libre de Mantenimiento. Ciclos de vida optimo. Amplia cobertura de aplicaciones.

- Necesidades de parque vehicular.
- Búsqueda de calidad y servicio a un buen precio.
- Consiente de aplicar lo que recomienda EO.

Grupo BCI	47
Capacidad de reserva (min)	85
Voltaje	12 Voltios
Tipo	Bateria Automotriz
Ubicación del poste	Poste Superior

Cómo Funciona:

La batería automotriz tiene cuatro funciones principales; provee voltaje al sistema de encendido, corriente al motor de arranque, sirve como estabilizador de voltaje para suavizar los picos de voltaje y sirve como reserva de energía en el c que los requerimientos eléctricos excedan la salida del sistema de carga.

Cuando no funciona:

La falla gradual va a ocasionar un arranque lento, carga excesiva en el sistema de carga y va a ocasionar que el vehíc funcione pobremente. La falla total va a dejar el vehículo inoperante.